Paweł Drzewiecki PL, ENG
pawel.drzewiecki@eurotach.pl +48 501 326 326
Petar Simić PL, ENG
petar@eurotach.pl +48 508 109 229
Maciej Lipka PL, ENG
maciej.lipka@eurotach.pl + 48 501 326 023

Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 06:05

Link do produktu: https://tachoparts.eu/dsrc-can-przewod-kompletny-dlugosc-3-m-p-4898.html



DSRC CAN przewód kompletny, długość 3 m

Numer katalogowy	**6810-034**
Producent	**STONERIDGE**

Opis produktu

DSRC C-CAN przewód 3 m

Instalowanie VU i kabla:

- Usuń istniejący VU tachografu 1B.
- Poprowadź kabel DSRC z modułu DSRC do VU
- Podłącz 6-stykowe złącze (1) do modułu DSRC.
- Podłącz wtyczkę A kabla DSRC (2) z tyłu nowego VU.
- Podłącz wtyczkę A po stronie pojazdu do białego gniazda kabla DSRC (3).
- Podłącz wtyczkę B po stronie pojazdu z tyłu VU.
- Podłącz wtyczkę C kabla DSRC (4) do VU 1C
- Podłącz poprzednią wtyczkę C po stronie pojazdu (jeśli występuje) do czerwonego gniazda kabla DSRC (5).

