

Instrukcja Montażu Wiązki Zasilającej M1N1/BG

Profesjonalna wiązka zasilająca o długości 5 metrów, dedykowana do adapterów tachografu typu M1N1/BG. Pozwala na estetyczny i bezpieczny montaż w kabinie pojazdu.

1. Identyfikacja Żył

Przewód	Zakończenie	Funkcja / Punkt podłączenia
● Czerwony	Oczko fi 6 + Bezpiecznik 5A	Zasilanie stałe (+) / Terminal 30
● Brązowy	Oczko fi 6	Masa (-) / Terminal 31
● Czarny	Wolny koniec	Zasilanie po stacyjce "Zapłon" / Terminal 15

2. Podłączenie do Adaptera

Z drugiej strony wiązki żyły należy wpiąć zgodnie z poniższym schematem:

- **CZERWONY:** Zasilanie stałe (+)
- **BRAZOWY:** Masa (-)
- **CZARNY:** Sygnał po stacyjce / Zapłon

3. Procedura Montażu

1. Podłącz przewód **brązowy** do fabrycznego punktu masowego karoserii.
2. Podłącz przewód **czerwony** do stałego źródła +12V/24V.
3. Podłącz przewód **czarny** do linii zapłonu (napięcie po kluczyku).
4. Zabezpiecz wiązkę przed uszkodzeniami mechanicznymi.