Paweł Drzewiecki PL, ENG
pawel.drzewiecki@eurotach.pl +48 501 326 326
Petar Simić PL, ENG
petar@eurotach.pl +48 508 109 229
Maciej Lipka PL, ENG
maciej.lipka@eurotach.pl + 48 501 326 023

Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 06:05

Link do produktu: https://tachoparts.eu/przewod-zasilajacy-do-adaptera-bogart-m1n1bg-p-5480.html



Przewód zasilający do Adaptera Bogart M1N1/BG

Numer katalogowy	**PZ5m_M1N1**
Producent	**Eu**

Opis produktu

Profesjonalny Zestaw Zasilający do Adaptera Bogart M1N1/BG

Kompletny montaż w kabinie – bez sztukowania, bez problemów!

Szukasz pewnego zasilania dla swojego adaptera tachografu? Ten dedykowany przewód to rozwiązanie typu „Ready-to-Install”, stworzone specjalnie z myślą o instalacjach w samochodach dostawczych (busach) kategorii M1N1.

Dlaczego warto wybrać nasz zestaw?

Idealna Długość (5 metrów): Pozwala na swobodne poprowadzenie instalacji od punktów zasilania do miejsca montażu adaptera/tachografu, bez konieczności niebezpiecznego przedłużania kabli.

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu: Przewód czerwony wyposażony jest w hermetyczne gniazdo z **bezpiecznikiem 5A** w zestawie. Chronisz elektronikę pojazdu i adapter przed zwarciem.

Szybki i pewny montaż: Końcówki zasilające (plus i masa) zakończone są solidnymi **oczkami fi 6**, które idealnie pasują do fabrycznych punktów konstrukcyjnych prądu w kabinie.

Ochronna powłoka: Cała wiązka znajduje się w wytrzymałej czarnej otulinie, która chroni żyły przed przetarciem i ułatwia estetyczne ukrycie kabli pod deską rozdzielczą.

Specyfikacja Techniczna (Logika Żył):

Kolor przewodu	*Funkcja*	*Miejsce podłączenia*	*Uwagi*
Czerwony	Zasilanie stałe (+)	Akumulator (+)	Końcówka oczkowa fi 6, bezpiecznik 5A
Brązowy	Masa (-)	Akumulator (-) lub karoseria	Końcówka oczkowa fi 6
Czarny	Zapłon / ACC	Stacyjka lub skrzynka bezpieczników	Sygnał pojawiający się po przekręceniu kluczyka

W zestawie otrzymujesz:

Wiązkę 3-żyłową o długości 5m w czarnej otulinie.

Zmontowane gniazdo bezpiecznika z bezpiecznikiem 5A.

Zaciśnięte końcówki oczkowe fi 6 (na zasilaniu i masie).

INSTRUKCJA / PODRĘCZ PL/EN